



Újratölthető **EKO kapszula**.hu
a Tassimo® kávéfőzőkhöz

Használati utasítás

Adagolás

Változat 60 ml: 9,5g finomra őrölt kávé

Változat 180 ml: 9,1 durvára őrölt kávé, instant ital vagy tea

Hogyan használjuk a kapszulát?

1. A kapszulát töltsse meg (lásd adagolás) a kívánt itallal legfeljebb a MAX jelzésig
2. Távolítsa el a felesleges italt és törölje le a kapszula kupakjáról.
3. Zárja be a kupakot, a kapszulát helyezze a kávéfőzőbe és ugyanúgy használja, mintha egyszeri kapszuláról lenne szó. A kávéfőző bezárásakor enyhe ellenállást érezhet.

Ha a kapszula kifolyik/ robban, bizonyosodjon meg hogy:

- A meghatározottnál nem használ több kávé (lásd adagolás)
- A kávé nincs túl finomra őrölve (por)
- A kávé nincs túl erősen belenyomva a kapszulába

Az adagolásnak nem kell pontosan a kávé típusa szerintinek lennie. Ajánlott kisebb adag kávéval kezdeni és fokozatosan hozzáadni, amíg el nem éri a helyes beállítást és folyik ki a kapszula.

Garancia és a használazi utasítás

A helyes használat végett szükséges, hogy szigorúan kövesse a használati utasításokat. A gép helytelen használata károsodást okozhat, a forró víz

kiszivároghat a kávéfőzőből! Az eladó nem felelős a helytelen használatból kifolyó károsodás miatt.

A termék csak a Tassimo ® kávéfőzőkhöz használható. Ez nem egy eredeti Kraft foods gyártó terméke. A Tassimo ®, egy bejegyzett védjegye a Kraft foods.

A termék minden használata után fontos, hogy szétszeggye, és hideg vízzel megmossa. A kapszullát csak akkor szeggye szét, ha már kihűlt, mivelhogy megégethetné magát.

Alkalmazott anyagok

- kapszulla: élelmiszeri polypropylén (BPA tartalom nélkül),
- szűrő: 304 rozsdamentes acél,
- tömítés: szintetikus gumi .

Forgalmazó:

NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice, Slovakia.

A szervezetazonosító: 50590502, Az adóazonosító: 2120382396,

www.EKOkapszula.hu

Gyártva: Kína