



Használati utasítás manuális kávéfőzőgépekhez

Flair
NEO
Flex

A kézikönyv tartalma

1. QR-kód videós oktatóanyagokhoz
2. Mit tartalmaz a csomag
3. A NEO Flex összeszerelése
4. Flow-Control vs. Portafilter 2 az 1-ben fenék nélkül
5. Főzés a NEO Flex készülékkel
6. Kar teljesítménye a tárcsázáshoz
7. A NEO Flex tisztítása
8. A NEO Flex hibaelhárítása

QR-kód az oktatóvideókhöz

Olvassa be az alábbi kódot a NEO Flex oktatóvideók megtekintéséhez. Látni hinni, és ez a legjobb módja annak, hogy megtanuld, hogyan készíts gyönyörű eszpresszót a Flex segítségével.



Amit a csomag tartalmaz

1. Főoszlop és kar
2. Alap
3. Dugattyú edzőtárcsával (a főzőhengerben található)
4. Forráshenger
5. Rozsdamentes acél diszperziós szita (a főzőhengerben található)
6. Portaszűrő az áramlásszabályozáshoz (piros)
7. Szilikon előmelegítő sapka
8. Kifolyó extra áramlásszabályozással
9. Adagoló tartály/szabotázs
10. Tölcsér
11. Portafilter 2 az 1-ben fenék nélkül (fekete)
12. Az edzőtárcsa cseréje (1)
13. Osztályozó tárcsa (1)



A NEO Flex összeszerelése



Igazítsa az alap elején és hátulján lévő bordákat az oszlop alján lévő lyukakhoz. Nyomja le.

A talpon lévő Flair logónak és az oszlopon lévő NEO logónak ugyanazon az oldalon kell lennie.

Flow-Control vs. Portafilter 2 az 1-ben fenék nélkül

Portafilter és áramlásszabályozás (piros), nyomásos portaszűrőt tartalmaz



Mindenkinek itt kell kezdenie!

A Flow-Control Portafilter korlátozott kimeneti nyílással rendelkezik, amely nyomást hoz létre a kávéfőző kamrában. Ez a portafilter szinte bármilyen darálóhoz vagy durva előre őrölt kávéhoz használható anélkül, hogy „tártsászna” a lövés. Használja a kényelem érdekében.

Portafilter 2 az 1-ben fenék nélkül (fekete), kivehető kifolyóval



Minőségi kávédaráló kell hozzá!

Addig kell "beállítani" vagy kipróbálni a különböző méretű kávézaccokat, amíg el nem éri a megfelelő nyomást. Túl finomra őrölni, és nem fogja tudni leengedni a kart. Túl durvára őrölni, és a kar ellenállás nélkül lemegy, és nem készít eszpresszót.


Főzés a NEO Flex készülékkel



Válassza le a főzőfejet
Osszuk a fejet négy részre: 1) Dugattyú 2) Forráshenger 3) Szita 4) Portafilter.
Tipp: Használjon mérőpoharat a dugattyú eltávolításához.



Melegítse elő a főzőhengert
Vizet forralni. Helyezzen előmelegítő sapkát a főzőhenger aljára. Feltöltjük forralt vízzel. Hagyja hatni legalább 30 másodpercig.



Kezdje a Flow-Control Portafilterrel
Piros portafilter – nincs szükség speciális darálóra – kerülje a túl finom kávézaccot.



Készítse elő a frissen pörkölt gabonát
Kezdje 15 gramm teljes vagy őrölt gabonával (körülbelül 3 evőkanál). Ha darál, akkor azt közvetlenül a főzés előtt tegye a legjobb eredmény érdekében.



1. Enyhén és egyenletesen nyomja le egy sima felületre



2. Adjon hozzá diszperziós tereelőlapot a Portafilterhez



3. Adja hozzá az előmelegített főzőedényt a Portafilterhez



4. Forrásban lévő vízzel vonalig töltjük



5. Helyezze a dugattyút a megtöltött henger tetejére



6. Engedje le a kart!

FIGYELEM

1. Soha ne engedje el hirtelen a kart! A forrásban lévő víz fröccsenhet!
2. Ha a kart nagyon nehéz leengedni, akkor az őrlött kávé túl finom.

Tárcsakar erő

A Flex két „edzőtárccával” (piros) jár; amelyek közül az egyik a dugattyúba van beépítve. Használja ezt a piros kereket a megfelelő tőkeáttétel meghatározásához. Az edzőtárca fóliatömítése (piros) eltörik, ha túlzott erőt fejtenek ki a kart, ami azt jelenti, hogy az őrlött kávé túl finom. Ha a fólia eltörik, víz folyik a főzőfejbe. Ismételje meg a kísérletet durvább darálással (próbálja meg a finom tengeri só állagát, ha Flow-Control Portafiltert használ), és ismételje meg a tesztet a másik piros koronggal.

Szerelje be az „osztótárccát” (fekete), ha biztos abban, hogy az alkalmazott erő soha nem túlzott. Ha új kávé próbál ki mérőtárccával, és úgy érzi, hogy túlzott erőt fejt ki a kart, óvatosan HAGYJA LE a főzést, és kezdje előlről egy durvább darálással.

Edző korong



Léptárca



Törött pecsét



*A lemez szélén lévő kis mélyedés meghúzásával távolítsa el. Tolja a helyére az új lemezt. Minden lemezen a feliratnak kifelé kell néznie. Soha ne távolítsa el a fóliát az edzőtárcsról.

A NEO Flex tisztítása

Kövesse az alábbi lépéseket. A NEO Flex tisztítását csak vízzel szabad elvégezni. Nincs szükség szappanra, mert befolyásolhatja az espresszó ízét. Soha ne tegyen Flex alkatrészeket a mosogatógépbe.

Fogd ide



Lassan emelje fel a kart, és távolítsa el az összeszerelt főzőfejet a NEO Flex keretből, megfogva a szilikont a fent látható helyen.



Válassza le a mosogató feletti portaszűrőt úgy, hogy egyik kezében fogja a portaszűrőt, a másikban pedig a főzőhengeren lévő szilikont, majd húzza szét.



Távolítsa el a szórórácsot, és távolítsa el az üledéket úgy, hogy a szemetes edény falához ütögeti, vagy szerszámmal kiásja az üledéket.



Távolítsa le a dugattyút az adagolópohár segítségével. Helyezze a görgőt az adagolópohár a, és nyomja le egy kemény felületre.



Öblítse le az összes főzési részt csapvízzel. Emlékeztetjük, hogy ne használjon szappant, mert az befolyásolja az espresszó ízét.

A NEO Flex hibaelhárítása

javasoljuk, hogy rendszeresen öblítse át friss vízzel a Flow-Control portaszűrőt és a forrázófejet. Ez megakadályozza a kávémaradványok leülepedését, és biztosítja az optimális áramlást. Egyszerűen kövesse a főzési lépéseket kávé nélkül, és öblítse le. Az alaposabb tisztítás érdekében távolítsa el az áramlásszabályozó kifolyót, és öblítse le az összes alkatrészt vízzel az alábbiak szerint. Hagyja a portaszűrő minden részét szétszerelve, és fejjel lefelé fordítva megszáradni.

Kivehető, cserélhető kifolyó, amely lehetővé teszi a tisztítást és az eltömődés megszüntetését. Minden Flexhez tartozik egy további kifolyó. Cserélje ki szükség szerint és ha eltömődött.



Tisztítás: Csavarja le a nyakvédő kupakot, és öblítse le hideg vízzel a portaszűrő nyakát és alját. Nincs szükség szappanra, megváltoztathatja az eszpresszó ízét.

A kávé tökéletesítése



A rendszerben a kar erejének és nyomásának jobb szabályozása érdekében fontolja meg a nyomásmérő készletünkre való frissítést. Vagy helyezze a teljes Flair-t egy fürdőszobai mérlegre, hogy segítsen mérni a főzés során kifejtett erőt. A cél 30-40 font. Soha ne lépje túl a 70 fontot! Frissítsen nyomásmérő készletünkre.

Garancia

A Flair kávéfőzőre a szabványos törvényi garanciaidő vonatkozik. A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően használtak.

A garancia nem vonatkozik továbbá:

- A Flair kávéfőző nem rendeltetésszerű használatából, hanyagságából vagy bármilyen más, a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célra történő használatából eredő károk.
- Külső megjelenés károsodása, korrózió vagy fokozatos kopás okozta károsodás.

Az illetéktelen személyek által végzett bármilyen beavatkozás vagy javítás a termékgarancia megszűnését vonja maga után

Eladó és importőr: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Kassa, azonosítószám: 50590502.

Gyártó: © Intact Idea, Kínában gyártott

A kávéfőző és a tartozékok megvásárolhatók a www.ekokapszula.hu