



Újratölthető **EKO kapszula**.hu
a Dolce Gusto[®] kávéfőzőkhöz

Használati utasítás

Hogyan használja az EKO kapszullát?

1. Kapszullát töltsse meg a széléig kávéval, és finoman nyomja le kanállal.
2. A felesleges kávé tiszítsa le.
3. Kapszullát helyezze el úgy, hogy a tű beleüljön a már elkészített lyukba.
4. Tovább folytassa úgy mint az eredeti kávé kapszullánál.
5. Kész.Ízlelje a saját készítésű kávé, és spóroljon.:-)

Tippek a termék élettartamának meghosszabításához

- Figyeljen oda a tű helyes elhelyezésére, kapszullát ne lyukassza át más helyen.
- Kapszullát mindig úgy helyezze el, hogy a kiugrás a lenti részén beleüljön a tartóba.

Garancia és a használati utasítás

A helyes használat végett szükséges, hogy szigorúan kövesse a használati utasításokat. A gép helytelen használata károsodást okozhat, a forró víz kiszivároghat a kávéfőzőből! Az eladó nem felelős a helytelen használatból kifolyó károsodás miatt.

A termék csak a Dolce Gusto ® kávéfőzőkhöz használható. Ez nem egy eredeti Nestlé gyártó terméke. A Dolce Gusto ®, egy bejegyzett védjegye a Nestlének.

A terméket tartsa távol a hidegtől a portól, és a tüztől is. A terméket ne tegye bele a mosogató gépbe.

A termék minden használata után fontos, hogy szétszeggye, és hideg vízzel megmossa. A kapszullát csak akkor szeggye szét, ha már kihűlt, mivelhogy megégethetné magát.

Egy kapszulla körülbelül 50 használatra alkalmas. A terméket akkor kell lecserélni ha már nem jó a tömítés, vagy akkor ha már a tető átveszti a vizet. Ha ezek a példák megtörténnek, akkor a kapszullát dobja el, és vásároljon új kapszullát.

Alkalmazott anyagok

- kapszulla: élelmiszeri polypropylén (BPA tartalom nélkül),
- szűrő: 304 rozsdamentes acél,
- tömítés: szintetikus gumi .

Forgalmazó:

NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice, Slovakia.

A szervezetazonosító: 50590502, Az adóazonosító: 2120382396,

www.EKOkapszula.hu

Gyártva: Kína